


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ : X-310
Ημ/νια: 02/08/2018

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		E	A		Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	A			A	
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	A	E	Αλλαγή κάθε 6000 χλμ		Έλεγχος κάθε 1000χλμ και συμπλήρωση αν απαιτείται
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ		E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	E	E			
ΜΠΟΥΖΙ				A	
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	E	E			
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ			E		
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E	E			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E		E		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	E		E		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	E		E		EIS – ΕΞΑΓ. 0,10-0,20 mm/ 0,14-0,28mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E		E		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E		Λ		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	E	E	E		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E			Αντικατάσταση υγρών φρένου κάθε 2 έτη Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	E	E	E		Αντικατάσταση υγρών κάθε δύο έτη ή 40.000χλμ
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	E	E	E / A		
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	40'	50'	1h 55'	2h	

E= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **K=** Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)

Λ= Λίπανση **A=** Αντικατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσυκλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
2. Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1.000 km. Στα 12.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	LDK8RTIP
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W-40 ~ 15W-50 1.5 L (1.6 L σε αλλαγή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. : 0.10-0.20mm ΕΞΑΓ. : 0.14-0.28mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ZT310 12.8V 4.4Ah