

**VF-185i****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ****ΜΟΝΤΕΛΟ: VF-185i****Ημ/μία: 13/03/2019**

| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km | ΚΑΘΕ 1.000 km        | ΚΑΘΕ 3.000 km | ΚΑΘΕ 6.000 km | ΚΑΘΕ 12.000 km     | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  | Ε                  |                      | Κ             | Α             | Α                  | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης. |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ   | Κ                  |                      |               | Κ             | Κ                  |  |
| ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ   | Α                  | Αλλαγή κάθε 3.000 km |               |               |                    | Έλεγχος κάθε 1.000χλμ.   |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ  | Ε                  | Ε                    |               |               |                    |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   | Ε                  | Ε                    |               |               |                    |  |
| ΜΠΟΥΖΙ  | Ε                  |                      | Ε             |               | Α                  | CPR8EA-9<br>(Διάκενο: 0.6 - 0.7mm)   |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ  | Ε                  | Ε                    |               |               | Ε                  | Αντικαταστήστε το αντιψυκτικό κάθε 2 έτη ή 20.000χλμ   |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ   | Ε                  |                      |               | Ε             | Ε                  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ   | Ε                  | Ε                    |               |               |                    |  |
| ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ   | Ε/Λ                | Ε/Λ                  | Ε/Λ           | Ε/Λ           | Α                  |  |
| ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ   | Ε                  |                      | Ε             |               | Α                  |  |
| ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ   | Ε/Λ                |                      | Ε/Λ           |               |                    |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   | Ε                  |                      | Ε             |               |                    |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ   | Ε                  | Ε                    |               |               |                    |  |
| ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ   |                    |                      |               | Ε             |                    | ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0,02mm   |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  | Ε                  |                      |               | Ε             |                    |  |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ   | Ε/Λ                |                      |               | Ε/Λ           |                    |  |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ   | Ε                  |                      | Ε             |               |                    |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ   | Ε                  | Ε                    |               |               |                    | Αντικατάσταση υγρών κάθε 30.000χλμ ή κάθε 2 έτη<br>Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 60.000χλμ ή κάθε 4 έτη           |
| ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ   | Ε                  | Ε                    |               | Ε/Α           |                    |  |
| <b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>   | 40'                | **                   | 40'           | 50'           | 1 <sup>h</sup> 50' | **Έλεγχοι ρουτίνας   |
| <b>Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση της μοτοσικλέτας, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.</b> |                    |                      |               |               |                    |  |
| <b>Ε= Επιθεώρηση / Καθάρισμα      Κ= Καθάρισμα      Λ= Λίπανση      Α= Αντικατάσταση</b>                                  |                    |                      |               |               |                    |  |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 6.000 km και των 1.000 km.

Στα 12.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 12.000 km και των 6.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

**\*\* ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλiptής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (εκτ. χρόνος 55').



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

|  |   |
|--|---|
| ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ                                   | CPR8EA-9  |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ               | API SM,SAE 10W-40 έως 15W-50 DAYTONA<br>ή άλλης αναγνωρισμένης εταιρίας, Ημισυνθετικό<br>1.2L μετά από επισκευή (1 L για αλλαγή ρουτίνας) |
| ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ                               | ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm  |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10W - 10 , -  |
| ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ                                | ΥΤΧ7Α-BS  |

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : VF185i**

**Ημ/νια: 13/03/2019**

| ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | *ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 17211-B9A-000   | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  | 7,63              |
| 1PCPR8EA-9-3    | ΜΠΟΥΖΙ – CPR8EA-9       | 8,45              |
| 40530-VF3-000   | ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ         | 15,04             |
| 41201-VF3-000   | ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ | 13,41             |
| 23801-BHA-000   | ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ         | 4,11              |
| 45105-VF5-000-A | ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΕΜΠΡΟΣ      | -                 |
| 4650B-VF3-900   | ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΠΙΣΩ        | -                 |

\* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).